

ブラザー工業製スタンプ取扱説明集

ネーム印の情報を
一枚にまとめました
ご相談・ご注文は
右記の連絡先まで

ぺんラボ 印刷事業部
W E B : <http://penlabo.net>
E - mail : info@penlabo.net
TEL/FAX : 045-878-8251

ご利用の前に

このスタンプはインク充填型のためスタンプ台は不要です。完成品で印面は装着済みですので、印面の注文や組み立て作業は不要です。紙箱は輸送用の梱包材となり商品には含まれませんので、破損については補償いたしかねます。

印影がおかしくなった場合

紙粉などで印面が汚れ印影がおかしくなった場合には、粘着力の非常に弱いマスキングテープなどの粘着面に数回押し当てて取り除いてください。粘着力の強いセロハンテープなどを使用すると、印面が傷つき印影に影響が出る恐れがあります。

使用上の注意

- ① 紙以外への捺印目的には使用しないでください。
- ② 紙質により、インクの乾きが遅くなったり、捺印に滲みが生ずる場合があります。
- ③ ご使用後は印面を保護するために必ずフタをしてください。
- ④ 浸透印タイプのため、スタンプ台は不要です。
- ⑤ ブラザースタンプ専用補充インク以外のインクを補充しないでください。プリンタ用のインクは使用できません。
- ⑥ 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ⑦ インクは油性です。衣服や手等につかないよう取り扱いにはご注意ください。インクが手についた場合には、早めに石鹸などで洗い流してください。万が一に目に入った場合はすぐに水で洗い流し医師の診断を受けてください。
- ⑧ スタンプは必ず印面を下にして真っ直ぐに立てて保管してください。
- ⑨ スタンプは直射日光の当たる場所、温度変化の激しい場所などの保管は避けてください。高温多湿の場所では品質の低下に繋がります。

インクの補充方法



- ① インクカートリッジの容器中央部を持ち、前後にひねるようにして側面を切り離します。(図1)
- ② 容器の先端Aを上向きにして、ノズル部Bを持ち先端Aをねじり取ってください。(図2)
- ③ 取っ手(1000型はインクキャップも)を取り外し、容器のノズル部Bを下向きにしてインクが下がってから、補充口にインクカートリッジを奥まで差し込みインクを補充してください。(図3)
- ④ 補充後、インクが印面に滲み出てくるまで数時間印面を下向きにして保管してください。

注意

- ・印面が極端に薄くなってきましたら、インクを補充してください。
- ・各補充口に1本以上インクを補充すると、インクが漏れてくる場合がありますのでそれ以上補充しないでください。
- ・先端Aを取り外すときに容器中央を持ちますと、インクが飛び散る恐れがありますので、必ずノズル部Bを持って取り外してください。
- ・容器は先端Aを上向きにして保管してください。